


HeadLamp 325 Návod k použití


Důležité: Před prvním použitím

1. Tlačítko napájení
2. Bílé bodové světlo
3. Červené široké světlo
4. Indikátor baterie
5. Body pro nastavení pásku
6. Dobíjecí Li-ion baterie
7. Micro USB vstup pro nabíjení





Ovládání čelovky:

- 1X – Stmívání červeného širokého světla
2X – Stmívání bodového bílého světla
3X – Červený stroboskop
4X – Bílý stroboskop
5X – Vypnuto


	1X	2X	3X	4X	5X	On/Off
						
	Red Flood, Dimming Use the illumination ratio, attenuate // 照度比を調整 range, illuminate // 範囲を拡大、照度を減らす Red illumination, dimming // 赤色照明、減光 White illumination, dimming // 白色照明、減光 Illumination ratio, attenuate // 照度比を調整 赤、黄、白、赤色照明、減光 // 赤、黄、白、赤色照明、減光	White Spot, Dimming Point illumination, attenuate // 点照明を減らす illuminate // 範囲を拡大、照度を減らす White illumination, dimming // 白色照明、減光 Spot illumination, attenuate // スポット照明、減光 Point illumination, attenuate // 点照明を減らす 点照明、減光 // 点照明、減光	Red Strobe Use strobe illumination ratio // ストロブ照明比を調整 range // 範囲を拡大、照度を減らす Red illumination, dimming // 赤色照明、減光 White illumination, dimming // 白色照明、減光 Strobe illumination ratio, attenuate // ストロブ照明比を調整 赤、黄、白、赤色照明、減光 // 赤、黄、白、赤色照明、減光	White Strobe Use strobe illumination ratio // ストロブ照明比を調整 range // 範囲を拡大、照度を減らす White illumination, dimming // 白色照明、減光 Spot illumination, attenuate // スポット照明、減光 Point illumination, attenuate // 点照明を減らす Strobe illumination ratio, attenuate // ストロブ照明比を調整 点照明、減光 // 点照明、減光	Off Stop // 止める // 止める // 止める Stop // 止める // 止める // 止める Stop // 止める // 止める // 止める Stop // 止める // 止める // 止める	Memory Memory of the last used mode // 直前に使用したモードの記憶 Memory of the last used mode // 直前に使用したモードの記憶 Memory of the last used mode // 直前に使用したモードの記憶 Memory of the last used mode // 直前に使用したモードの記憶

Recharging Battery

Recarga de la batería // Recharge de la batterie // Akku aufladen // Ladda batteriet // Lader batteri // Batterij opladen // Akku
lādai // 배터리 충전 // Ricarica della batteria // バッテリーの充電 // 給電, 充電



Nabíjení baterie




Nastavení pásku

Nastavení přední části


Lock Mode

Modo de bloqueio // Mode de verrouillage // Spermodus //
Låsige // Låsemodus // Lukkestand // Lukkustila //
잠금 모드 // Modality blocco // ロックモード
// 鎖定模式



Indikátory stavu baterie

Údržba a péče



1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci.

Prohlášení o shodě pro EU – Společnost BioLite Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice R&TTE. Kopii prohlášení o shodě pro EU naleznete na adrese [bioliteenergy.com/euro-compliance](https://www.bioliteenergy.com/euro-compliance).

Tato čelovka spadá podle normy IEC 62471 do 2. rizikové skupiny (střední riziko).

Nedívejte se přímo do rozsvícené lampy.

Optické záření vyzařované lampou může být nebezpečné.

Vyhňte se směřování paprsku lampy do očí jiných osob.

Riziko poškození sítnice vlivem modrého světla, zejména u dětí.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Jeho provoz podléhá následujícím podmínkám: